



Med åtgärd menas de moment som följer efter det att tillräckliga utredningar har utförts, och då det bedömts som nödvändigt med åtgärder. Normalt sett sker detta efter den fördjupade utredningen. Momenten inbegriper allt från krav på att en åtgärd ska genomföras fram till dess att den är helt slutförd. Med slutförd menas att området är åtgärdat och att åtgärderna följts upp.

Inom ramen för den fördjupade utredningen bör föroreningssituationen ha klarlagts, möjliga åtgärder ha retts ut och det lämpligaste åtgärdsalternativet ha förordats. Det bör också finnas mätbara åtgärds mål och tillsynsmyndigheten bör också ha bedömt skälighet för den/de ansvariga.

Dessa underlag är en förutsättning för att kunna gå vidare och åtgärda området. I praktiken kan motsvarande underlag ha tagits fram redan i en inledande utredning exempelvis om det rör sig om en väldigt enkel och okomplicerad föroreningssituation. Huvudsaken är att underlagen finns tillgängliga innan åtgärdsskedet inleds.

Observera att det fortfarande kan finnas behov av ytterligare utredning men då avseende åtgärdsförberedelser, projektering eller pilottester. Detta är mer förekommande vid större och mer komplicerade objekt samt även för de fall in situ-metoder är aktuella.